evenflo®

# FlexLite™

## Stroller/Travel System
## Poussette / Système de déplacement
## Carriola/Sistema de viaje

Read all instructions before assembly and use of product.
**KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**

Lire les instructions avant l'assemblage et l'utilisation du produit.
**CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

Lea las instrucciones antes de armar y usar el producto.
**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.**

| | |
|---|---|
| **Stroller** | Up to 50 lbs |
| **Pousette** | Jusqu'à 22,6 kg |
| **Carriola** | Hasta 22.6 kg |

| | |
|---|---|
| **Stroller** | Up to 38 in. |
| **Pousette** | Jusqu'à 96 cm |
| **Carriola** | Hasta 96 cm |

©2013 Evenflo Company, Inc.
25703185 8/13

## TABLE OF CONTENTS


Warnings . . . . . 1
Important Information . . . . . 2
Identification of Parts . . . . . 2
Assembling Your Stroller . . . . . 3
Using Your Stroller . . . . . 5
Using Your Stroller with an Infant Car Seat . . . . . 10
Care and Maintenance . . . . . 11
Limited Warranty . . . . . 11


## FEATURES

**Holds Evenflo Infant Car Seats (see page 10)**
















**** Not available on all models.***

**ParentLink®**
answers. advice. affirmation.™
• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.*
• *Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*

## ⚠ WARNING

***READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS! FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!***

- ***Only use the Evenflo Embrace™ infant car seats with this stroller.*** *Other infant car seats or carriers are not designed to fit the stroller frame and may result in serious injury to your child if used with this stroller.*
- ***NEVER*** *leave child unattended.* ***ALWAYS*** *keep child in view while in the stroller.*
- *Adult assembly required. Take care when unpacking and assembling; contains small parts and some items with sharp edges.*
- *To prevent a possible choking hazard, remove and discard packing material before using this product.*
- *Avoid serious injury from falling or sliding out.* ***ALWAYS*** *use waist restraint.*
- ***DO NOT*** *carry or roll stroller on stairs or escalators with child in it.*
- ***DO NOT*** *hang items on handle bar or place them on the canopy as they can tip stroller over and injure child.*
- *Be sure stroller is fully assembled and locked in unfolded position before using.*
- ***ALWAYS*** *exercise care when going over curbs or steps, and never use stroller for anything other than transporting your child. Push stroller at a normal walking pace only; faster strolling can cause a loss of control and injury to the child.*
- ***DO NOT*** *place hot liquids in cup holders or parent's console. Spills can burn your child.*
- *To avoid serious injury from child falling out of stroller,* ***DO NOT*** *raise or recline seat with child in stroller.*
- ***DO NOT*** *use stroller if any parts are missing or broken.*
- ***DO NOT*** *allow child to climb on, into, out of, or around stroller.*
- ***DO NOT*** *allow child to stand on the footrest. Stroller may tip over and injure child.*
- ***DO NOT*** *carry additional children, goods, or accessories in or on this stroller except as advised in these instructions. The stroller is intended for use with one child occupant and to accommodate only the additional weights in storage as listed in these instructions.*
- *Care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent finger injury in hinge areas.*
- ***NEVER*** *leave stroller on a hill or incline, even with brakes set. Stroller may tip, injuring the child.*
- *To avoid accidental rolling,* ***ALWAYS*** *set brakes when stroller is not being pushed.*
- ***AVOID STRANGULATION:***
  - ***DO NOT*** *suspend strings or toys from the canopy.*
  - ***DO NOT*** *place stroller anywhere near cords from window blinds, draperies, phone, etc.*
  - ***DO NOT*** *place items with a string around your child's neck such as hood strings or pacifier cords.*
- *When making adjustments to the stroller,* ***ALWAYS*** *ensure that all parts of the child's body are clear of any moving parts of the stroller.*
- *The canopy is not intended to provide UV protection.*
- *Sharp or heavy objects placed in pockets may cause damage to the stroller, or injury to the child.*
- *If not properly secured, the child may slip into leg openings and strangle.*
- *To ensure safety for your baby, please refer to the manufacturer's instructions for the use of your infant car seat and keep all instructions available for reference.*
- ***DO NOT*** *lift stroller by using the infant car seat handle when installed on stroller.*
- *If unable to securely attach the infant car seat to child's tray on this stroller, remove the car seat and contact* ***Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (USA), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico).***
- *To avoid serious injury to the child, when the infant car seat is in the stroller, make sure the car seat is securely snapped onto the child's tray and secured with car seat stabilizer.*
- *Care must be taken when folding or unfolding stroller. To prevent finger injury in hinge areas, make sure child is not in the seat or near the stroller.*
- *Some infant car seats have a blanket/boot option that must be removed for proper attachment to the stroller.*
- *To avoid stroller instability and tip-overs,* ***DO NOT*** *load cup holders or adult handle storage area with over 2 lbs (0.9 kg) or the main cargo basket with over 10 lbs (4.5 kg).*

## IMPORTANT INFORMATION

***Child Requirements***
Maximum weight: 50 lbs (22.6 kg)
Maximum height: 38 inches (96 cm)

***IMPORTANT:*** *Read instructions carefully before use. Save these instructions for future reference. It is very important to assemble the stroller according to these instructions.* ***DO NOT USE YOUR STROLLER UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THESE INSTRUCTIONS.***
*If you are missing parts, do not use stroller and call* ***Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (U.S.A.), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico)*** *to order replacement parts.*

***Registration Information***
*Please register this product so we can reach you if there is a safety alert or recall. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the card that came with it or visit our online registration at* ***www.evenflo.com/registerproduct.***

***For future reference, record the Model Number and Date of Manufacture below. You can find this information on one of the rear stroller legs.***

***Model Number:*** _____ ***Date of Manufacture:*** _____

## IDENTIFICATION OF PARTS

*(2) Front Wheel Assembly*




*Child's Tray*



*Parent's Console*



*Rear Axle Assembly*



*(2) Rear Wheel*



*(2) Harness Cover**

*Parent's Cup Holder**

*Child's Cup Holder**

*Snack Cup**

**** Not available on all models.***





## 1




Unlock the fold latch Ⓐ.

## 2




### ⚠ WARNING

*Care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent finger injury in hinge areas.*

Grab the parent's handle Ⓑ and pull upward until the stroller opens fully with an audible click. Make sure the stroller locks in the open position.
***Note:*** *Verify the in-seat fold locks Ⓒ on* ***both*** *sides are locked by lifting up the rear of the stroller using the parent's handle.*

## 3




Install the rear wheels Ⓓ on the rear axle assembly Ⓔ. Make sure each wheel locks into position with an audible click. Pull the rear wheels to make sure they are locked securely.

## 4




Turn the stroller upside down, as shown, so the rear of the stroller is facing upwards.

Hold the rear wheel/axle assembly Ⓔ so the brake levers Ⓕ face toward the parent's handle Ⓑ.
Slide the rear wheel/axle assembly onto the stroller frame Ⓖ until each side locks into place with audible clicks.
Pull upward on the rear wheel/axle assembly to make sure it is locked securely.

## 5




Turn the stroller so the front of the stroller is facing upwards, as shown.

Slide a front wheel assembly Ⓗ onto the front frame leg Ⓘ until it locks into place with an audible click. Pull upward on the front wheel assembly to make sure it is locked securely. Repeat for other side.

Turn the stroller right side up onto its wheels.

## 6




Install the child's tray Ⓙ onto the tray mounts Ⓚ. Make sure the tray locks into position with audible clicks. Pull on the child's tray to make sure it is locked into place.





## 7




**⚠ WARNING**

*The canopy is not intended to provide UV protection.*

Install a canopy pivot Ⓛ into each canopy mount Ⓜ until it locks into place. Pull upward on the canopy to make sure it is securely installed.

## 8




Bring the parent's console Ⓝ up to the parent's handle Ⓑ. Gently pull out one end of the console and guide the hole Ⓞ over the post Ⓟ. Repeat with the other end of the parent's console.



## 1




Step on the rear brake levers Ⓐ to lock the rear wheels on the stroller.
To release the brakes, lift up on the brake levers.

## 2




***Some models feature swivel locks that improve handling over rough ground.***
To keep front wheels from swiveling, pull up on the swivel lock levers Ⓑ. Push down the swivel locks to restore the swivel action.

## 3




To open the child's tray Ⓒ, pull a locking tab Ⓓ on either side of the tray.
***Note:*** *You can open the tray from either side.*




To remove the tray Ⓒ, pull both tabs and remove the tray from the stroller.

## 4




### ⚠ WARNING

*To avoid serious injury,* ***DO NOT*** *raise or recline seat with child in stroller.*

***To recline seat,*** press the strap release button on the adjuster Ⓔ and allow seat to recline.
***To raise the seat,*** hold the D-ring Ⓕ, then press the release button and slide the adjuster Ⓔ toward the seat.

***Continue to either Step 5A or Step 5B, depending on the model you own.***





## 5A

*5-pt Harness*







*3-pt Harness*




### ⚠ WARNING

*To avoid serious injury from falling or sliding out,* ***ALWAYS*** *use waist restraint.*

***Note:*** *Verify the in-seat fold locks on* ***both*** *sides are locked by lifting up the rear of the stroller using the parent's handle.*

Lock the rear brakes and pivot the child's tray out of the way.

### *5-point Harness:*

With the **5-point harness**, the harness shoulder straps Ⓖ must start at shoulder height or lower and use the harness strap buttonholes Ⓗ closest to the baby's shoulders, as shown. To adjust the height of the harness straps to the baby's shoulder height, do the following:

1. On the back of the stroller, insert each harness shoulder strap buckle Ⓘ through the corresponding buttonhole Ⓗ in the seat back, as shown, and push it through to the front side of the seat back.
2. On the front of the stroller, insert each harness shoulder strap buckle Ⓘ from Step 1 through the corresponding buttonhole Ⓗ at the desired height location in the seat back, as shown, and push it through to the back side of the seat.

### *5-point and 3-point Harnesses:*

Place the baby in the seat and bring the crotch panel Ⓙ up between the child's legs. Fasten each buckle Ⓚ. For a snug, comfortable fit, pull the shoulder straps Ⓖ to tighten the shoulder restraint (shoulder restraint only for 5-point harness) and pull the waist restraint straps Ⓛ to tighten the waist restraint.
***Note:*** *To loosen the waist straps Ⓛ, push in the release button Ⓜ on the buckle and pull.*

Once the child is properly restrained, close and lock the child's tray. Make sure the tray locks into position with audible clicks. Pull on the child's tray to make sure it is locked into place.

### *To change from 5-point to 3-point harness:*

Remove each harness shoulder strap Ⓖ from each buckle Ⓚ, as shown. Remove both shoulder straps from the stroller seat back. Store shoulder straps for future use.






## 5B










## ⚠ WARNING

*To avoid serious injury from falling or sliding out, **ALWAYS** use waist restraint.*

***Note:** Verify the in-seat fold locks on **both** sides are locked by lifting up the rear of the stroller using the parent's handle.*

Lock the rear brakes and pivot the child's tray out of the way.

### *5-point Harness:*

With the **5-point harness**, the harness shoulder straps G must start at shoulder height or lower, as shown, and use the harness strap loops H closest to the baby's shoulders. To adjust the height of the harness shoulder straps to the baby's shoulder height, do the following:

1. Remove each harness shoulder strap G from each buckle I, as shown.
2. Thread each harness shoulder strap G under the harness strap loop H that is closest to the baby's shoulder.
3. Reattach each harness shoulder strap G to each buckle I.

### *5-point and 3-point Harnesses:*

Place the baby in the seat and bring the crotch panel J up between the child's legs. Fasten each buckle I. For a snug, comfortable fit, pull the shoulder straps G to tighten the shoulder restraint (shoulder restraint only for 5-point harness) and pull the waist restraint straps K to tighten the waist restraint.

***Note:** To loosen the waist straps K, push in the release button L on the buckle and pull.*

Once the child is properly restrained, close and lock the child's tray. Make sure the tray locks into position with audible clicks. Pull on the child's tray to make sure it is locked into place.

### *To change from 5-point to 3-point harness:*

Remove each harness shoulder strap G from each buckle I, as shown above.








## 6




Pull canopy hoop N forward to extend canopy.
Push canopy toward parent's handle to close.

## 7




## ⚠ WARNING

*Care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent finger injury in hinge areas.*

***To fold the stroller**, lock the front swivel wheels, lock the rear brakes, close the canopy, and remove your child.*
For models with the seat fold lock O, push the lock inward while pulling upward on the in-seat fold strap P, then lock the fold latch Q. For models without this feature, pull upward on the in-seat fold strap P, then lock the fold latch O.

***To unfold the stroller**,* unlock the fold latch Q, then grab the parent's handle and pull upward until you hear the stroller open fully with an audible click.

***Note:** Verify the in-seat fold locks R on **both** sides are locked by lifting up the rear of the stroller using the parent's handle.*





## ⚠ WARNING

- ***Only use the Evenflo Embrace infant car seats with this stroller.***
  *Other infant car seats or carriers are not designed to fit the stroller frame and may result in serious injury to your child if used with this stroller.*
- *To assure safety for your baby, please refer to the manufacturer's instructions for the use of your infant car seat and keep all instructions available for reference.*
- ***DO NOT** lift stroller by using the infant car seat handle when installed on stroller.*
- *If unable to securely attach infant car seat to child's tray to this stroller, remove the car seat and contact **Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (USA), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico).***
- *To avoid serious injury to the child, when an infant car seat is in the stroller, make sure the infant car seat is securely snapped onto the child's tray and secured with car seat stabilizer.*
- *Some infant car seats have a blanket/boot option that must be removed for proper attachment to this stroller.*




1. Fully recline the seat back (page 6).
2. Make sure the child's tray Ⓐ is securely latched.
3. The infant car seat Ⓑ **MUST** be in the rear-facing position. Lower the infant car seat down onto the child's tray Ⓐ and press downward until you hear the lock snap into place.
4. Secure the front of the infant car seat Ⓑ with the car seat stabilizer Ⓒ. Lift the car seat stabilizer Ⓒ over the locking channel Ⓓ, as shown.
5. Pull up on the car seat handle to test the lock.

***To remove the infant car seat,*** disconnect the car seat stabilizer and disengage the seat release handle on the back of the infant car seat.

### CHECKLIST FOR PROPER INSTALLATION

- Make sure the infant car seat Ⓑ is in the rear-facing position.
- Make sure the infant car seat is securely locked onto the child's tray Ⓐ and secured with car seat stabilizer Ⓒ.
- Pull up on the car seat to test that it is properly locked into place.








- *Clean minor spills and stains on cloth or plastic surfaces with cold water and mild soap. Air dry.*
- *Metal and plastic parts can be wiped clean with a soft damp cloth and dried with a soft cloth. **DO NOT** use abrasive cleaners or solvents.*
- *An occasional drop of vegetable oil may reduce wear and tear on moving parts.*

## LIMITED WARRANTY

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user ("Purchaser") this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo's sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo's option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo ONLY to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact Evenflo's ParentLink Consumer Resource Center at 1-800-233-5921 or ***www.evenflo.com***.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

**ParentLink®**
answers. advice. affirmation.™
• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.*
• *Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*

## TABLE DES MATIÈRES


*Avertissements* . . . . . 13
*Informations importantes* . . . . . 14
*Identification des pièces.* . . . . . 14
*Assemblage de la poussette.* . . . . . 15
*Utilisation de la poussette* . . . . . 17
*Utilisation de la poussette avec un siège d'auto pour nouveau-né* . . . . . 22
*Entretien et nettoyage* . . . . . 23
*Garantie limitée* . . . . . 23


## CARACTÉRISTIQUES

***Accommode les sièges d'auto pour nouveau-né Evenflo (voir la page 22)***












***Non disponibles sur tous les modèles.**

ParentLink®
answers. advice. affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA : 1-800-233-5921 8 h à 17 h, heure normale de l'Est*
• *Canada : 1-937-773-3971 • Mexique : 01-800-706-12-00*



# ⚠ AVERTISSEMENT

***LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS! SINON CELA POURRAIT ÊTRE SOURCE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES!***

- ***Utiliser uniquement les sièges d'auto pour nouveau-né Embrace[MC] Evenflo avec cette poussette.*** *D'autres sièges d'auto pour nouveau-né ou porte-bébé ne sont pas conçus pour s'adapter dans le cadre de la poussette, ce qui peut résulter en blessures graves à l'enfant s'ils sont utilisés avec cette poussette.*
- ***NE JAMAIS*** *laisser l'enfant sans surveillance.* ***TOUJOURS*** *garder l'enfant dans le champ de vision lorsqu'il est dans la poussette.*
- *Assemblage par un adulte impératif. Être prudent lors du déballage et de l'assemblage; contient des petites pièces et des bords tranchants.*
- *Afin d'éviter le danger éventuel d'étouffement, retirer et mettre au rebut le matériel d'emballage avant d'utiliser ce produit.*
- *Éviter les blessures graves occasionnées par chute ou glissement hors de la poussette.* ***TOUJOURS*** *utiliser la ceinture de taille.*
- ***NE PAS*** *porter ou faire rouler la poussette sur un escalier ou sur un escalator si un enfant est assis dans celle-ci.*
- ***NE PAS*** *suspendre d'articles sur le guidon ou les placer sur le pare-soleil, car ils peuvent faire basculer la poussette et blesser l'enfant.*
- *S'assurer que la poussette est complètement assemblée et bloquée en position ouverte avant de l'utiliser.*
- ***TOUJOURS*** *être prudent en roulant sur des trottoirs ou des marches et ne jamais utiliser la poussette à toute autre fin que celle du transport de l'enfant. Pousser la poussette uniquement à une allure normale de marche; la pousser plus rapidement risque 'entraîner une perte de contrôle et d'occasionner des blessures à l'enfant.*
- ***NE PAS*** *mettre de liquides chauds dans les porte-gobelets ou dans la console pour parent. Les renversements peuvent occasionner des brûlures à l'enfant.*
- *Afin d'éviter les blessures graves occasionnées par chute de l'enfant hors de la poussette,* ***NE PAS*** *relever ou incliner le siège si l'enfant est dans la poussette.*
- ***NE PAS*** *utiliser la poussette si des pièces sont manquantes ou cassées.*
- ***NE PAS*** *permettre à l'enfant de grimper sur la poussette, dans celle-ci, hors ou autour de celle-ci.*
- ***NE PAS*** *permettre à l'enfant de se tenir debout sur le repose-pied. La poussette peut se renverser et blesser l'enfant.*
- ***NE PAS*** *porter d'autres enfants, d'articles ou d'accessoires supplémentaires dans la poussette ou sur celle-ci à moins que cela ne soit recommandé dans ces instructions. La poussette est destinée à être utilisée avec un seul enfant et pour accommoder uniquement le poids supplémentaire du rangement comme mentionné dans ces instructions.*
- *Il faut utiliser de prudence lors du pliage ou du dépliage de la poussette afin d'empêcher les blessures aux doigts par pincement dans les zones de charnières.*
- ***NE JAMAIS*** *laisser la poussette sur une colline ou sur une pente, même si les freins sont bloqués. La poussette peut se renverser et blesser l'enfant.*
- *Pour éviter que la poussette ne se mette à rouler par accident,* ***TOUJOURS*** *engager les freins lorsqu'elle n'est pas poussée.*
- ***ÉVITER LES RISQUES D'ÉTRANGLEMENT :***
  - ***NE PAS*** *suspendre de cordons ou de jouets au pare-soleil.*
  - ***NE PAS*** *placer la poussette à proximité de cordons de stores, de rideaux, de téléphone, etc.*
  - ***NE PAS*** *placer d'articles à cordon autour du cou de l'enfant notamment, des cordons de capuchons ou de sucettes.*
- *Lors du réglage de la poussette,* ***TOUJOURS*** *s'assurer que toutes les parties du corps de l'enfant sont éloignées des pièces mobiles de la poussette.*
- *Le pare-soleil n'est pas conçu pour protéger des rayons UV.*
- *Des objets à bords tranchants ou lourds placés dans les poches peuvent endommager la poussette ou blesser l'enfant.*
- *Si l'enfant n'est pas bien attaché, il peut glisser hors des ouvertures de jambes et s'étrangler.*
- *Afin d'assurer la sécurité du bébé, se référer au mode d'emploi du fabricant concernant l'utilisation du siège d'auto pour nouveau-né et garder toutes les instructions disponibles pour référence.*
- ***NE PAS*** *soulever la poussette en se servant de la poignée de transport du siège d'auto pour nouveau-né lorsqu'il est monté sur la poussette.*
- *S'il n'est pas possible d'attacher le siège d'auto pour nouveau-né en toute sécurité à la tablette de l'enfant de cette poussette, retirer le siège d'auto et contacter le* ***ParentLink Evenflo au 1-800-233-5921 (É.-U.), au 1-937-773-3971 (Canada), ou au 01-800-706-12-00 (Mexique).***
- *Afin d'éviter les blessures graves à l'enfant lorsqu'un siège d'auto pour nouveau-né se trouve dans la poussette, s'assurer que celui-ci est bien enclenché sur la tablette de l'enfant et fixé avec le stabilisateur de siège d'auto.*
- *Il faut user de prudence lors du pliage ou du dépliage de la poussette. Afin d'empêcher les blessures aux doigts par pincement dans les zones de charnières, s'assurer que l'enfant n'est pas assis dans la poussette ou se trouve à proximité de celle-ci.*
- *Certains sièges d'auto pour nouveau-né sont équipés d'un couvre-pied en option qui doit être retiré pour attacher correctement le siège d'auto à la poussette.*
- *Afin d'éviter l'instabilité ou le basculement de la poussette,* ***NE PAS*** *mettre plus de 0,9 kg (2 lb) dans les porte-gobelets ou dans la zone de rangement du guidon d'adulte, ou plus de 4,5 kg (10 lb) dans le panier de rangement principal.*

***Conditions requises pour l'enfant***
Poids maximum : 22,6 kg (50 lb)
Taille maximale : 96 cm (38 po)

***IMPORTANT :*** *Lire soigneusement les instructions avant l'utilisation. Garder ces instructions pour référence ultérieure. Il est très important d'assembler cette poussette en suivant ces instructions.* ***NE PAS UTILISER CETTE POUSSETTE AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS.***
*Si des pièces manquent, appeler le ParentLink* ***Evenflo au 1-800-233-5921 (É.-U.), 1-937-773-3971 (Canada) ou 01-800-706-12-00 (Mexique)*** *pour commander des pièces de rechange.*

***Informations d'enregistrement***
*Nous vous prions d'enregistrer ce produit afin de pouvoir être contacté en cas d'avertissement de sécurité ou de rappel. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer ou partager vos informations personnelles. Pour enregistrer ce produit, remplir et envoyer la carte jointe à la poussette ou visiter notre site d'enregistrement en ligne à* ***www.evenflo.com/registerproduct.***

*Pour référence ultérieure, noter ci-dessous le numéro de modèle et la date de fabrication. Ces informations se trouvent sur l'un des pieds arrière de la poussette.*

***Numéro de modèle :*** _____ ***Date de fabrication :*** _____

## IDENTIFICATION DES PIÈCES

*(2) roues avant*




*Tablette de l'enfant*



*Console pour parent*



*Axe arrière*



*(2) roues arrière*



*(2) manchon de harnais**



*Porte-gobelet pour parent**

*Porte-gobelet de l'enfant**

*Porte en-cas**

***Non disponibles sur tous les modèles.***





## 1




Débloquer le levier de pliage Ⓐ.

## 2




### ⚠ AVERTISSEMENT

*Il faut user de prudence lors du pliage ou du dépliage de la poussette afin d'empêcher les blessures aux doigts par pincement dans les zones de charnières.*

Prendre en main le guidon pour parent Ⓑ et le tirer vers le haut jusqu'à ce que la poussette s'ouvre complètement avec un clic audible. S'assurer de bloquer la poussette en position ouverte.
***Remarque :*** *S'assurer que les verrouillages du pliage intégrés Ⓒ, situés des* ***deux*** *côtés, sont bloqués en soulevant l'arrière de la poussette en se servant du guidon pour parent.*

## 3




Monter les roues arrière Ⓓ sur l'axe arrière Ⓔ. S'assurer que chaque roue se bloque en position avec un clic audible. Tirer sur les roues arrière pour s'assurer qu'elles sont bien enclenchées.

## 4




Mettre la poussette à l'envers, comme illustré, de façon à orienter l'arrière de la poussette vers le haut.

Tenir l'ensemble roue/axe arrière E de façon à orienter les leviers de frein F face au guidon pour parent B.
Faire glisser l'ensemble roue/axe arrière sur le cadre de la poussette G jusqu'à ce que les roues se bloquent avec des clics audibles.
Tirer l'ensemble roue/axe arrière vers le haut pour s'assurer qu'il est bien enclenché.

## 5




Tourner la poussette de façon à orienter le devant de la poussette vers le haut, comme illustré.

Faire glisser une roue avant H sur le pied avant du cadre I jusqu'à ce qu'elle se bloque avec un clic audible. Tirer la roue avant vers le haut pour s'assurer qu'elle est bien enclenchée. Répéter pour l'autre côté.

Remettre la poussette à l'endroit sur ses roues.

## 6




Monter la tablette de l'enfant J sur les montants de tablette K. S'assurer d'avoir bloqué la tablette avec des clics audibles. Tirer sur la tablette de l'enfant pour s'assurer qu'elle est bien enclenchée.





## 7




### ⚠ AVERTISSEMENT

*Le pare-soleil n'est pas conçu pour protéger des rayons UV.*

Installer un pivot de pare-soleil L sur chaque montant de pare-soleil M jusqu'à ce qu'il se bloque. Tirer le pare-soleil vers le haut pour s'assurer qu'il est monté en toute sécurité.

## 8




Mettre la console pour parent N près du guidon pour parent B.
Tirer soigneusement sur une des extrémités de la console et placer le trou O sur le montant P. Répéter l'opération pour l'autre extrémité de la console pour parent.



## 1




Appuyer sur les leviers de frein arrière A pour bloquer les roues arrière de la poussette.
Pour désengager les freins, relever les leviers de frein.

## 2




***Certains modèles sont équipés de blocages de pivot qui facilitent le maniement sur des surfaces accidentées.***
Pour empêcher le pivotement des roues avant, soulever les blocages de pivot Ⓑ. Pour restaurer le pivotement, pousser les blocages de pivot vers le bas.

## 3




Pour ouvrir la tablette de l'enfant Ⓒ, tirer sur l'une des languettes de blocage Ⓓ situées sur les côtés de la tablette.
***Remarque :*** *La tablette peut s'ouvrir des deux côtés.*




Pour retirer la tablette Ⓒ, tirer sur les deux languettes et retirer la tablette de la poussette.

## 4




### ⚠ AVERTISSEMENT

*Pour éviter les blessures graves,* ***NE PAS*** *relever ou incliner le siège si un enfant se trouve dans la poussette.*

***Pour incliner le siège,*** appuyer sur le bouton de désenclenchement de la courroie situé sur le réglage Ⓔ et laisser le siège s'incliner.
***Pour relever le siège,*** tenir en main l'anneau en D Ⓕ; appuyer ensuite sur le bouton de désenclenchement et faire glisser le réglage Ⓔ vers le siège.

***Continuer à l'étape 5A ou l'étape 5B selon le modèle en possession.***





## 5A

*Harnais à 5 points*







*Harnais à 3 points*




### ⚠ AVERTISSEMENT

*Pour éviter les blessures graves occasionnées par chute ou glissement hors de la poussette,* ***TOUJOURS*** *utiliser la ceinture de retenue.*

***Remarque :*** *S'assurer que les verrouillages du pliage intégrés, situés des* ***deux*** *côtés, sont bloqués en soulevant l'arrière de la poussette en se servant du guidon pour parent.*

Bloquer les freins arrière et faire pivoter la tablette de l'enfant pour la mettre sur le côté.

### *Harnais à 5 points :*

Avec le **harnais à 5 points**, les sangles du harnais d'épaule Ⓖ doivent commencer à la hauteur de l'épaule ou plus bas et se servir des boutonnières de la sangle du harnais Ⓗ les plus proches des épaules de l'enfant, comme illustré. Pour ajuster la hauteur des sangles du harnais à la hauteur de l'épaule de l'enfant, procéder comme suit :

1. À l'arrière de la poussette, insérer chaque boucle de sangle d'épaule du harnais Ⓘ dans la boutonnière correspondante Ⓗ du dossier du siège, comme illustré, et la pousser pour la mettre sur le devant du dossier du siège.
2. Sur le devant de la poussette, insérer chaque boucle de sangle d'épaule du harnais Ⓘ de l'étape 1 dans la boutonnière correspondante Ⓗ à la hauteur désirée du dossier du siège, comme illustré, et la pousser pour la mettre sur l'arrière du siège.

### *Harnais à 5 points et à 3 points :*

Asseoir le bébé sur le siège et faire passer le panneau d'entrejambe Ⓙ entre les jambes de l'enfant. Attacher chaque boucle Ⓚ. Pour un bon ajustement confortable, tirer les sangles d'épaule Ⓖ pour serrer la retenue d'épaule (retenue d'épaule uniquement pour le harnais à 5 points) et tirer les sangles de la retenue de taille Ⓛ pour serrer la retenue de taille.

***Remarque :*** *Pour desserrer les sangles de la ceinture Ⓛ, appuyer sur le bouton de désenclenchement Ⓜ situé sur la boucle et tirer.*

Une fois l'enfant maintenu correctement, fermer et verrouiller la tablette de l'enfant. S'assurer que la tablette se bloque en position avec des clics audibles. Tirer sur la tablette de l'enfant pour s'assurer qu'elle est bien bloquée en position.

### *Changement d'un harnais à 5 points à un harnais à 3 points :*

Retirer chaque sangle du harnais d'épaule Ⓖ de chaque boucle Ⓚ, comme illustré. Retirer les deux sangles d'épaule du dossier du siège de la poussette. Ranger les sangles d'épaule pour utilisation ultérieure.






## 5B










## ⚠ AVERTISSEMENT

*Pour éviter les blessures graves occasionnées par chute ou glissement hors de la poussette,* ***TOUJOURS*** *utiliser la ceinture de retenue.*

***Remarque :*** *S'assurer que les verrouillages du pliage intégrés, situés des* ***deux*** *côtés, sont bloqués en soulevant l'arrière de la poussette en se servant du guidon pour parent.*

Bloquer les freins arrière et faire pivoter la tablette de l'enfant pour la mettre sur le côté.

### *Harnais à 5 points :*

Avec le **harnais à 5 points**, les sangles du harnais d'épaule Ⓖ doivent commencer à la hauteur de l'épaule ou plus bas, comme illustré, et se servir des boucles de la sangle du harnais Ⓗ les plus proches des épaules de l'enfant. Pour ajuster la hauteur des sangles d'épaule du harnais à la hauteur de l'épaule de l'enfant, procéder comme suit :

1. Retirer chaque sangle d'épaule du harnais Ⓖ de chaque boucle Ⓘ, comme illustré.
2. Faire passer chaque sangle d'épaule du harnais Ⓖ sous la boucle de la sangle du harnais Ⓗ la plus proche des épaules du bébé.
3. Rattacher chaque sangle d'épaule du harnais Ⓖ à chaque boucle Ⓘ.

### *Harnais à 5 points et à 3 points :*

Asseoir le bébé sur le siège et faire passer le panneau d'entrejambe Ⓙ entre les jambes de l'enfant. Attacher chaque boucle Ⓘ. Pour un bon ajustement confortable, tirer les sangles d'épaule Ⓖ pour serrer la retenue d'épaule (retenue d'épaule uniquement pour le harnais à 5 points) et tirer les sangles de la retenue de taille Ⓚ pour serrer la retenue de taille.

***Remarque :*** *Pour desserrer les sangles de la ceinture Ⓚ, appuyer sur le bouton de désenclenchement Ⓛ situé sur la boucle et tirer.*

Une fois l'enfant maintenu correctement, fermer et verrouiller la tablette de l'enfant. S'assurer que la tablette se bloque en position avec des clics audibles. Tirer sur la tablette de l'enfant pour s'assurer qu'elle est bloquée en place.

### *Changement d'un harnais à 5 points à un harnais à 3 points :*

Retirer chaque sangle d'épaule du harnais Ⓖ de chaque boucle Ⓘ, comme illustré ci-dessus.








## 6




Tirer l'arceau du pare-soleil Ⓝ vers l'avant pour l'ouvrir.
Pousser le pare-soleil vers le guidon du parent pour le fermer.

## 7




## ⚠ AVERTISSEMENT

*Il faut user de prudence lors du pliage ou du dépliage de la poussette afin d'empêcher les blessures aux doigts par pincement dans les zones de charnières.*

***Pour plier la poussette****, bloquer les roues avant pivotantes, bloquer les freins arrière, fermer le pare-soleil et retirer l'enfant.*
Pour les modèles dotés du verrouillage de pliage du siège Ⓞ, pousser le verrouillage vers l'intérieur tout en tirant la sangle de pliage du siège intégré Ⓟ vers le haut ; ensuite, bloquer le levier de pliage Ⓞ. Pour les modèles sans cette option, tirer la sangle de pliage du siège intégré Ⓟ vers le haut ; ensuite, bloquer le levier de pliage Ⓞ.
***Pour déplier la poussette****,* débloquer le levier de pliage Ⓠ; ensuite, prendre en main le guidon pour parent et tirer vers le haut jusqu'à ce que la poussette s'ouvre complètement avec un clic audible.
***Remarque*** *: S'assurer que les verrouillages du pliage intégrés Ⓡ, situés des* ***deux*** *côtés, sont bloqués en soulevant l'arrière de la poussette en se servant du guidon pour parent.*





## ⚠ AVERTISSEMENT

- ***Utiliser uniquement les sièges d'auto pour nouveau-né Embrace Evenflo avec cette poussette.*** *D'autres sièges d'auto pour nouveau-né ou porte-bébé ne sont pas conçus pour s'adapter dans le cadre de la poussette, ce qui peut résulter en blessures graves à l'enfant s'ils sont utilisés avec cette poussette.*
- *Afin d'assurer la sécurité du bébé, se référer au mode d'emploi du fabricant concernant l'utilisation du siège d'auto pour nouveau-né et garder toutes les instructions disponibles pour référence.*
- ***NE PAS*** *soulever la poussette en se servant de la poignée de transport du siège d'auto pour nouveau-né lorsqu'il est monté sur la poussette.*
- *S'il n'est pas possible d'attacher le siège d'auto pour nouveau-né en toute sécurité à la tablette de l'enfant de cette poussette, retirer le siège d'auto et contacter le* ***ParentLink Evenflo au 1-800-233-5921 (É.-U.), au 1-937-773-3971 (Canada), ou au 01-800-706-12-00 (México).***
- *Afin d'éviter les blessures graves à l'enfant lorsqu'un siège d'auto pour nouveau-né se trouve dans la poussette, s'assurer que celui-ci est bien enclenché sur la tablette de l'enfant et fixé avec le stabilisateur de siège d'auto.*
- *Certains sièges d'auto pour nouveau-né sont équipés d'un couvre-pied en option qui doit être retiré pour attacher correctement le siège d'auto à cette poussette.*




1. Incliner complètement le dossier du siège (page 18).
2. S'assurer que la tablette de l'enfant Ⓐ est bien enclenchée.
3. Le siège d'auto pour nouveau-né Ⓑ **DOIT** être en position face vers l'arrière. Abaisser le siège d'auto pour nouveau-né sur la tablette de l'enfant Ⓐ et appuyer jusqu'à enclenchement du blocage avec un clic audible.
4. Attacher le devant du siège d'auto pour nouveau-né Ⓑ avec le stabilisateur de siège d'auto Ⓒ. Soulever le stabilisateur de siège d'auto Ⓒ sur le canal de blocage Ⓓ, comme illustré.
5. Tirer sur la poignée du siège d'auto pour tester le blocage.

***Pour retirer le siège d'auto pour nouveau-né,*** désenclencher le stabilisateur du siège d'auto et débloquer la poignée de désenclenchement du siège située à l'arrière du siège d'auto pour nouveau-né.

### *LISTE DE CONTRÔLE POUR UNE INSTALLATION CORRECTE*

- S'assurer que le siège d'auto pour nouveau-né Ⓑ se trouve en position face vers l'arrière.
- S'assurer que le siège d'auto pour nouveau-né est bien bloqué sur la tablette de l'enfant Ⓐ et attaché avec le stabilisateur de siège d'auto Ⓒ.
- Tirer sur le siège d'auto pour s'assurer qu'il est bien bloqué.








- *Nettoyer les petites éclaboussures et les taches des surfaces en tissu ou en plastique à l'eau froide et au savon doux. Laisser sécher à l'air.*
- *Les pièces en métal et en plastique peuvent être essuyées avec un linge humide doux et séchées avec un linge doux.* ***NE PAS*** *utiliser de nettoyants ou de solvants abrasifs.*
- *À l'occasion, une goutte d'huile végétale peut réduire l'usure des pièces mobiles.*

## GARANTIE LIMITÉE

Evenflo garantit ce produit (y compris les accessoires) à l'utilisateur d'origine (« Acheteur ») contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de 90 jours à partir de la date de l'achat initial de ce produit. La seule responsabilité d'Evenflo sous les termes de cette garantie explicite limitée est de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout Produit qui sera jugé être défectueux et qui sera déterminé par Evenflo être couvert sous les termes de cette garantie.

La réparation ou le remplacement sous les termes de cette garantie sont le seul recours de l'Acheteur. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un contrat de vente, prouvant que le Produit est toujours sous la période de garantie, doit être fournie pour obtenir le service de garantie. Cette garantie explicite limitée est accordée EXCLUSIVEMENT par Evenflo à l'Acheteur initial de ce Produit et ne peut être attribuée, ni transférée aux acheteurs ou utilisateurs ultérieurs de ce Produit. Pour le service de garantie, contacter le centre « ParentLink Consumer Resource Center » d'Evenflo au 1-937-773-3971 ou ***www.evenflo.com***.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST EXCLUE. EVENFLO NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE DE QUELCONQUES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU DOMMAGES-INTÉRÊTS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE DE CE PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SOUS-ENTENDUE PAR LA LOI. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE MENTIONNÉE CI-DESSUS, ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU EXPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.

**ParentLink®**

answers. advice. affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA : 1-800-233-5921 8 h à 17 h, heure normale de l'Est*
• *Canada : 1-937-773-3971 • Mexique : 01-800-706-12-00*

## ÍNDICE


Advertencias . . . . . 25
Información importante. . . . . 26
Identificación de las partes . . . . . 26
Cómo ensamblar la carriola . . . . . 27
Uso de la carriola . . . . . 29
Uso de la carriola con el asiento de bebé para el automóvil . . . . . 34
Cuidado y mantenimiento . . . . . 35
Garantía limitada . . . . . 35


## CARACTERÍSTICAS

***Sostiene asientos de bebé para el automóvil de Evenflo (consulte la página 34)***
















****No disponibles en todos los modelos.***

**ParentLink®**

answers. advice. affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este*
• *Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*



# ⚠ ADVERTENCIA

***LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES! NO HACERLO PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE!***

- ***Use sólo los asientos de bebé para el automóvil Embrace™ de Evenflo con esta carriola.*** *Otros asientos de bebé para el automóvil o portabebés no están diseñados para ajustarse al armazón de la carriola y podrían causar lesiones graves al niño si se usan con la carriola.*
- ***NUNCA*** *deje al niño sin supervisión.* ***SIEMPRE*** *mantenga al niño a la vista cuando use la carriola.*
- *Requiere ensamblado por un adulto. Tenga cuidado al desempacar y ensamblar el producto; contiene partes pequeñas y algunos artículos con bordes filosos.*
- *Para evitar un posible peligro de asfixia, retire y deseche el material de empaque antes de usar este producto.*
- *Evite lesiones graves causadas por una caída o deslizamiento.* ***SIEMPRE*** *use el cinturón de seguridad.*
- ***NO*** *levante ni haga rodar la carriola en las escaleras convencionales o eléctricas si el niño está en el interior.*
- ***NO*** *cuelgue artículos en el manubrio ni los coloque sobre la capota ya que pueden volcar la carriola y lesionar al niño.*
- *Asegúrese de que la carriola esté completamente ensamblada y fija en la posición desplegada antes de usarla.*
- ***SIEMPRE*** *tenga cuidado al subir o bajar aceras o peldaños y nunca use la carriola para ningún otro propósito que no sea transportar al niño. Empuje la carriola solo a un paso normal; hacerlo con rapidez puede causar pérdida de control y lesionar al niño.*
- ***NO*** *coloque líquidos calientes en los portavasos ni en la consola para los padres. Los derrames pueden causar quemaduras al niño.*
- *Para evitar que el niño sufra daños graves si se cae fuera de la carriola,* ***NO*** *levante ni recline el asiento mientras el niño esté en la carriola.*
- ***NO*** *use la carriola si falta alguna parte o está rota.*
- ***NO*** *permita que el niño trepe, entre, salga o camine alrededor de la carriola.*
- ***NO*** *permita que el niño se pare en el descansapiés. La carriola podría volcarse y lesionar al niño.*
- ***NO*** *coloque a otros niños, artículos ni accesorios dentro o sobre esta carriola excepto como lo recomiendan estas instrucciones. La carriola está diseñada para usarse con un niño como pasajero y para soportar sólo los pesos adicionales de almacenamiento enumerados en estas instrucciones.*
- *Debe tenerse cuidado al plegar o desplegar la carriola para evitar lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras.*
- ***NUNCA*** *deje la carriola en una colina o pendiente, aun si tiene puestos los frenos. La carriola podría volcarse y lesionar al niño.*
- *Para evitar que ruede accidentalmente,* ***SIEMPRE*** *aplique los frenos cuando la carriola este inmóvil.*
- ***EVITE LA ESTRANGULACIÓN:***
  - ***NO*** *cuelgue cordones ni juguetes en la capota.*
  - ***NO*** *coloque la carriola en ningún lugar cerca de cordones de persianas, cortinas, teléfono, etc.*
  - ***NO*** *coloque artículos con cordón alrededor del cuello del niño, como lazos de gorros o cordones de chupón.*
- *Al hacer ajustes a la carriola,* ***SIEMPRE*** *asegúrese de que todas las partes del cuerpo del niño estén alejadas de cualquier parte en movimiento de la carriola.*
- *La capota no está diseñada para proteger contra los rayos ultravioleta.*
- *Colocar objetos filosos o pesados en las bolsas puede causar daños a la carriola o lesiones al niño.*
- *Si no se le sujeta correctamente, el niño podría deslizarse a través de la abertura para las piernas y estrangularse.*
- *Para garantizar la seguridad de su bebé, consulte las instrucciones del fabricante al usar el asiento de bebé para el automóvil y mantenga las instrucciones a la mano como referencia.*
- ***NO*** *levante la carriola usando el asa del asiento de bebé para el automóvil cuando esté instalado en la carriola.*
- *Si no puede asegurar el asiento de bebé para el automóvil a la charola infantil de esta carriola, retire el asiento para el automóvil y comuníquese con* ***Evenflo ParentLink al 1-800-233-5921 (EUA),1-937-773-3971 (Canadá), o al 01-800-706-12-00 (México).***
- *Para evitar lesiones graves al niño cuando el asiento de bebé para el automóvil está en la carriola, asegúrese de que el asiento de bebé para el automóvil esté bien acoplado a la charola infantil y asegurado con el estabilizador del asiento para el automóvil.*
- *Se debe tener cuidado al plegar o desplegar la carriola. Para evitar dañar los dedos en las áreas con bisagras, asegúrese de que el niño no esté en el asiento ni cerca de la carriola.*
- *Algunos asientos de bebé para el automóvil tienen una opción de cobertor/cubrepiés que debe retirarse para poder acoplarlo correctamente a la carriola.*
- *Para evitar inestabilidad o volcaduras de la carriola,* ***NO*** *coloque más de 0.9 kg (2 lb) en los portavasos o en el área de almacenamiento del asa para adultos, ni tampoco coloque más de 4.5 kg (10 lb) en la canastilla principal de carga.*

***Requisitos del niño***
Peso máximo: 22.6 kg (50 lb)
Estatura máxima: 96 cm (38 plg.)

***IMPORTANTE:*** *Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el producto. Guarde estas instrucciones para referencia futura. Es muy importante que ensamble la carriola de acuerdo con estas instrucciones.* ***NO USE LA CARRIOLA HASTA QUE HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES.***
*Si faltan partes, no use la carriola y llame a* ***Evenflo ParentLink al 1-800-233-5921 (EUA), al 1-937-773-3971 (Canadá), o al 01-800-706-12-00 (México)*** *para pedir partes de repuesto.*

***Información de Registro***
*Registre este producto para que podamos comunicarnos con usted en caso de un aviso de seguridad o retiro de producto del mercado. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal. Para registrar su producto, llene debidamente y envíe por correo la tarjeta incluida o visite nuestro registro en línea en* ***www.evenflo.com/registerproduct.***

***Para referencia futura, registre el número de modelo y la fecha de fabricación abajo. Puede encontrar esta información en una de las patas traseras de la carriola.***

***Número de modelo:*** _____ ***Fecha de la fabricación:*** _____

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES



*(2) Ensamble de las ruedas delanteras*




*Charola infantil*



*Consola para los padres*



*Ensamble del eje trasero*



*(2) Rueda trasera*



*(2) Cubierta para el arnés**

*Portavasos para los padres**

*Portavasos infantil**

*Vaso para botanas**

***No disponibles en todos los modelos.***





## 1




Destrabe el seguro de plegado Ⓐ.

## 2




### ⚠ ADVERTENCIA

*Debe tenerse cuidado al plegar o desplegar la carriola para evitar lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras.*

Tome el asa para los padres Ⓑ y jale hacia arriba hasta que la carriola se abra por completo con un chasquido. Asegúrese de que la carriola quede fija en la posición abierta.
***Nota****: Levante la parte trasera de la carriola usando el asa para los padres para comprobar que los seguros de plegado del asiento Ⓒ en* ***ambos*** *lados estén bloqueados.*

## 3




Instale las ruedas traseras Ⓓ en el ensamble del eje trasero Ⓔ. Asegúrese de que cada rueda encaje en su lugar con un chasquido. Jale las ruedas traseras para asegurarse de que estén firmemente acopladas.

## 4




Voltee la carriola boca abajo, como se muestra, de manera que la parte trasera esté orientada hacia arriba.

Sostenga el ensamble de las ruedas/ejes traseros Ⓔ de manera que las palancas de freno Ⓕ estén orientadas hacia el asa de los padres Ⓑ.
Deslice el ensamble de las ruedas/eje trasero en el armazón de la carriola Ⓖ hasta que cada lado quede fijo en su lugar con un chasquido.
Jale el ensamble de las ruedas/eje trasero hacia arriba para asegurarse de que esté acoplado firmemente.

## 5




Voltee la carriola de manera que la parte delantera esté orientada hacia arriba, como se muestra.

Deslice el ensamble de las ruedas delanteras Ⓗ en la pata del armazón delantero Ⓘ hasta que encaje en su lugar con un chasquido. Jale el ensamble de las ruedas delanteras hacia arriba para asegurarse de que esté asegurado firmemente. Repita el procedimiento para el otro lado.

Voltee la carriola boca arriba sobre las ruedas.

## 6




Instale la charola infantil Ⓙ en las monturas de la charola Ⓚ. Asegúrese de que la charola encaje en su lugar con un chasquido. Jale la charola infantil para asegurarse de que esté encajada en su lugar.





## 7




### ⚠ ADVERTENCIA

*La capota no está diseñada para proteger contra los rayos ultravioleta.*

IInstale el pivote de la capota Ⓛ en cada montura de la capota Ⓜ hasta que encaje en su lugar. Jale la capota hacia arriba para asegurarse de que esté acoplada firmemente.

## 8




Levante la consola para los padres Ⓝ hacia el asa para los padres Ⓑ.
Jale suavemente hacia afuera un extremo de la consola y guíe el orificio Ⓞ sobre el poste Ⓟ. Repita el procedimiento en el otro extremo de la consola para los padres.



## 1




Pise las palancas del freno trasero Ⓐ para bloquear las ruedas traseras de la carriola. Para liberar los frenos, levante las palancas del freno.

## 2




***Algunos modelos incluyen seguros en los pivotes que mejoran el manejo sobre superficies disparejas.***
Para evitar que las ruedas delanteras se muevan, jale hacia arriba las palancas de bloqueo de los pivotes Ⓑ. Presione hacia abajo la palanca de bloqueo de los pivotes para restablecer el movimiento.

## 3




Para abrir la charola infantil Ⓒ, jale la lengüeta de bloqueo Ⓓ en cualquiera de los lados de la charola.
***Nota:*** *La charola se puede abrir desde cualquiera de los lados.*




Para retirar la charola Ⓒ, jale ambas lengüetas y retire la charola de la carriola.

## 4




### ⚠ ADVERTENCIA

*Para evitar lesiones graves,* ***NO*** *levante ni recline el asiento mientras el niño esté en la carriola.*

***Para reclinar el asiento,*** presione el botón de liberación de la correa en el ajustador Ⓔ y permita que el asiento se recline.
***Para elevar el asiento,*** sostenga el anillo en D Ⓕ y luego presione el botón de liberación para deslizar el ajustador Ⓔ hacia el asiento.

***Continúe al Paso 5A o 5B, dependiendo del modelo que posea.***





## 5A

*Arnés de 5 puntos*







*Arnés de 3 puntos*







### ⚠ ADVERTENCIA

*Para evitar lesiones graves causadas por una caída o deslizamiento,* ***SIEMPRE*** *use el cinturón de seguridad de la cintura.*

***Nota:*** *Levante la parte trasera de la carriola usando el asa para los padres para comprobar que los seguros de plegado del asiento en* ***ambos*** *lados estén bloqueados.*
Bloquee los frenos traseros y mueva la charola a un lado.

### *Arnés de 5 puntos:*

Con el **arnés de 5 puntos**, ajuste las correas para los hombros del arnés Ⓖ a la altura de los hombros o más abajo y use los ojales de la correa del arnés Ⓗ más cercanos a los hombros del bebé, como se muestra. Para ajustar la altura de las correas del arnés a la altura de los hombros del bebé, haga lo siguiente:

1. En la parte trasera de la carriola, inserte la hebilla de cada correa para los hombros del arnés Ⓘ a través del ojal correspondiente Ⓗ en el respaldo del asiento, como se muestra, y pásela hacia la parte delantera del respaldo del asiento.
2. En la parte delantera de la carriola, inserte la hebilla de cada correa para los hombros del arnés Ⓘ del Paso 1 a través del ojal correspondiente Ⓗ en el lugar con la altura deseada en el respaldo del asien to, como se muestra, y pásela hacia la parte trasera del asiento.

### *Arnés de 5 puntos y de 3 puntos:*

Coloque al bebé en el asiento y levante el panel de la entrepierna Ⓙ entre las piernas del niño. Abroche cada hebilla Ⓚ. Para un ajuste ceñido y cómodo, jale las correas para el hombro Ⓖ para apretar el cinturón de seguridad para los hombros (solo para el arnés de 5 puntos) y jale las correas del cinturón de seguridad de la cintura Ⓛ para apretar el cinturón de seguridad de la cintura.
***Nota:*** *Para aflojar las correas de la cintura Ⓛ, presione el botón de liberación Ⓜ en la hebilla y jale.*

Una vez que el niño esté bien sujeto, cierre y asegure la charola infantil. Asegúrese de que la charola quede bloqueada en su lugar con una serie de chasquidos. Jale la charola infantil para asegurarse de que esté encajada en su lugar.

### *Para cambiar el arnés de 5 puntos a 3 puntos:*

Retire cada correa para los hombros del arnés Ⓖ de cada hebilla Ⓚ, como se muestra. Retire ambas correas para los hombros del respaldo del asiento de la carriola. Guarde las correas para los hombros para su uso futuro.

## 5B










# ⚠ ADVERTENCIA

*Para evitar lesiones graves causadas por una caída o deslizamiento,* ***SIEMPRE*** *use el cinturón de seguridad de la cintura.*

***Nota:*** *Levante la parte trasera de la carriola usando el asa para los padres para comprobar que los seguros de plegado del asiento en* ***ambos*** *lados estén bloqueados.*

Bloquee los frenos traseros y mueva la charola a un lado.

### *Arnés de 5 puntos:*

Con el **arnés de 5 puntos**, ajuste las correas para los hombros del arnés G a la altura del hombro o más abajo, como se muestra, y use los lazos de la correa del arnés H más cercanos a los hombros del bebé. Para ajustar la altura de las correas para los hombros del arnés a la altura de los hombros del bebé, haga lo siguiente:

1. Retire cada correa para los hombros del arnés G de cada hebilla I, como se muestra.
2. Inserte cada correa para los hombros del arnés G debajo del lazo de la correa del arnés H más cercano a los hombros del bebé.
3. Abroche de nuevo cada correa para los hombros del arnés G en cada hebilla I.

### *Arnés de 5 puntos y de 3 puntos:*

Coloque al bebé en el asiento y suba el panel de la entrepierna J entre las piernas del niño. Abroche cada hebilla I. Para un ajuste ceñido y cómodo, jale las correas para el hombro G para apretar el cinturón de seguridad para los hombros (solo para el arnés de 5 puntos) y jale las correas del cinturón de seguridad de la cintura K para apretar el cinturón de seguridad de la cintura.
***Nota:*** *Para aflojar las correas de la cintura K, presione el botón de liberación L en la hebilla y jale.*

Una vez que el niño esté bien sujeto, cierre y asegure la charola infantil. Asegúrese de que la charola quede bloqueada en su lugar con una serie de chasquidos. Jale la charola infantil para asegurarse de que esté encajada en su lugar.

### *Para cambiar el arnés de 5 puntos a 3 puntos:*

Retire cada correa para los hombros del arnés G de cada hebilla I, como se muestra arriba.








## 6




Jale el aro de la capota N hacia adelante para extender la capota.
Empuje la capota hacia el asa de los padres para cerrarla.

## 7






# ⚠ ADVERTENCIA

*Debe tenerse cuidado al plegar o desplegar la carriola para evitar lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras.*

***Para plegar la carriola****, bloquee el giro de las ruedas delanteras, bloquee los frenos traseros, cierre la capota y retire al niño.*
Para modelos con seguro de plegado del asiento O, presione el seguro hacia adentro mientras jala la correa de plegado del asiento P, luego bloquee el seguro de plegado Q. Para modelos que no tengan esta característica, jale hacia arriba la correa de plegado del asiento P, luego bloquee el seguro de plegado O.

***Para desplegar la carriola****,* destrabe el seguro de plegado Q y luego tome el asa para los padres y jale hacia arriba hasta que escuche que la carriola se abre por completo con un chasquido.
***Nota****: Levante la parte trasera de la carriola usando el asa para los padres para comprobar que los seguros de plegado del asiento R en* ***ambos*** *lados estén bloqueados.*



# ⚠ ADVERTENCIA

- ***Use sólo los asientos de bebé para el automóvil Embrace de Evenflo con esta carriola.***
  *Otros asientos de bebé para el automóvil o portabebés no están diseñados para ajustarse al armazón de la carriola y podrían causar lesiones graves al niño si se usan con la carriola.*
- *Para garantizar la seguridad de su bebé, consulte las instrucciones del fabricante al usar el asiento de bebé para el automóvil y mantenga las instrucciones a la mano como referencia.*
- ***NO** levante la carriola usando el asa del asiento de bebé para el automóvil cuando esté instalado en la carriola.*
- *Si no puede asegurar el asiento de bebé para el automóvil a la charola infantil, retire el asiento para el automóvil y comuníquese con **Evenflo ParentLink al 1-800-233-5921 (EUA), 1-937-773-3971 (Canadá), or 01-800-706-12-00 (México).***
- *Para evitar lesiones graves al niño cuando el asiento de bebé para el automóvil está en la carriola, asegúrese de que el asiento de bebé para el automóvil esté bien acoplado a la charola infantil y asegurado con el estabilizador del asiento de bebé para el automóvil.*
- *Algunos asientos de bebé para el automóvil Embrace tienen una opción de cobertor/cubrepiés que debe retirarse para poder acoplarlo correctamente a la carriola.*




1. Recline completamente el respaldo del asiento (página 30).
2. Asegúrese de que la charola infantil Ⓐ esté firmemente acoplada.
3. El asiento de bebé para el automóvil Ⓑ **DEBE** estar en la posición orientada hacia atrás.
   Baje el asiento de bebé para el automóvil sobre la charola infantil Ⓐ y presione hacia abajo hasta que encaje en su lugar con un chasquido.
4. Asegure el frente del asiento de bebé para el automóvil Ⓑ con el estabilizador del asiento de bebé para el automóvil Ⓒ.
   Levante el estabilizador del asiento de bebé para el automóvil Ⓒ sobre el canal de fijación Ⓓ, como se muestra.
5. Jale hacia arriba el asa del asiento para el automóvil para probar el trabado.

***Para retirar el asiento de bebé para el automóvil,*** desconecte el estabilizador del asiento para el automóvil y desenganche el asa de liberación del asiento en el respaldo del asiento de bebé para el automóvil.

### *LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN CORRECTA*

- Asegúrese de que el asiento de bebé para el automóvil Ⓑ esté en la posición orientada hacia atrás.
- Asegúrese de que el asiento de bebé para el automóvil esté firmemente acoplado en la charola infantil Ⓐ y asegurado con el estabilizador del asiento para el automóvil Ⓒ.
- Jale hacia arriba el asiento para el automóvil para asegurarse de que esté instalado correctamente en su lugar.








- *Limpie las manchas y derrames menores sobre las superficies de tela y plástico con agua fría y jabón suave. Deje secar al aire.*
- *Las partes de metal y plástico pueden limpiarse con un paño húmedo suave y secarse con un paño suave. **NO** use solventes ni limpiadores abrasivos.*
- *Una gota ocasional de aceite vegetal puede reducir el uso y desgaste de las partes móviles.*

## *GARANTÍA LIMITADA*

Durante un periodo de noventa días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final original (“Comprador”) que este Producto (incluido cualquier accesorio) está libre de defectos de material o mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a opción de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso del Comprador. Para obtener el servicio de garantía, es necesario presentar el comprobante de compra, en forma de recibo o factura, en donde conste que el Producto está dentro del periodo de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa EXCLUSIVAMENTE al Comprador original del Producto y no podrá asignarse o transferirse a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener servicio de garantía, comuníquese con el centro ParentLink Consumer Resource Center de Evenflo al 1-800-233-5921 o en ***www.evenflo.com***.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY VIGENTE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DA—O INCIDENTAL, CONSECUENTE, ESPECIAL O PUNITIVO DE NINGUNA CLASE CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR APLICACIÓN DE LA LEY RESPECTO A ESTE PRODUCTO. A EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA QUE SE INDICA ANTERIORMENTE, NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPA—A A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN VERBAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.

**ParentLink®**
answers. advice. affirmation.™
• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este*
• *Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.*

• *Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*